


ATH-SPORT7TW

用户手册 无线耳机



说明

感谢您购买本"鐵三角"产品。

在使用本产品之前,请全文浏览快速入门指南和操作注意事项指南以及这本用户手册(必要时),以确保您将正确地使用本产品。

耳机注意事项

虽然本产品采用安全设计,但使用不当仍可能发生事故。为了确保安全,使用本产品时请注意全部警告和提醒。

产品注意事项

- 请勿在医疗设备附近使用本产品。无线电波可能会影响心脏起搏器和医疗电子设备。请勿在医疗设施内使用本产品。
- · 在飞机上使用本产品时,请遵守航空公司规定。
- · 请勿在自动门、火警报警器等自动控制装置附近使用本产品。无线 电波可能会导致电子设备发生故障而引发严重事故。
- · 请勿拆开、改装或尝试修理本产品,以免发生触电,导致故障或引发 火灾。
- · 请勿使产品受到强烈冲击,以免发生触电,导致故障或引发火灾。
- · 如果本产品出现故障、冒烟、异味、发热、杂音或损坏迹象,请断开其 与设备的连接。在这种情况下,请联系当地"鐵三角"经销商。
- · 请勿在本产品中放置不相干的物质,如可燃材料,金属或液体。
- · 请勿用布覆盖本产品,以免由于过热引发火灾或导致受伤。
- · 如果在驾车时使用无线耳塞,请遵守有关使用移动电话和无线耳塞 的适用法律。

- · 请勿在因听不到声音而可能导致严重危险的环境下使用本产品(例如在铁路道口、火车站和建筑工地)。
- 本产品会有效屏蔽外部声音,因此您在佩戴本产品时可能会听不到 周围的声音。听音乐时请调节音量到可以听到背景声音,并不断确 认周围是否安全。
- · 将本产品保存在儿童接触不到的地方。
- · 为了防止损害您的听力,请勿将声音开得过高。长期听很大的声音可能会造成暂时或永久性的听力损伤。
- · 如果因为直接与产品接触造成皮肤刺激,请勿继续使用。
- · 如果您在使用本产品时感觉不适,请立即停止使用。
- · 从您的耳中取下本产品时,请确保耳套仍然连接在主机上。如果耳套卡在耳中无法取出,请立即就医。
- · 若身体因佩戴本产品而出现瘙痒,请停止使用。

充电盒注意事项

- · 请勿拆开、改装或尝试修理本产品,以免发生触电,导致故障或引发 火灾。
- · 请勿使产品受到强烈冲击,以免发生触申,导致故障或引发火灾。
- · 请勿用潮湿的手操作本产品,以免发生触电或导致受伤。
- · 如果本产品出现故障、冒烟、异味、发热、杂音或损坏迹象,请断开其 与设备的连接。在这种情况下,请联系当地"鐵三角"经销商。
- · 请勿使本产品受潮,以免发生触电或导致故障。
- · 请勿在本产品中放置不相干的物质,如可燃材料,金属或液体。

- · 请勿用布覆盖本产品,以免由于过热引发火灾或导致受伤。
- · 请务必使用本产品随附的USB充电线充电。
- · 请勿使用快充设备 (5伏或更高电压) 充电。否则可能导致本产品出现故障。
- · 请勿在阳光直射下,加热装置附近或在炎热、潮湿或灰尘多的地方 存放本产品,因为这样可能会导致本产品故障或缺陷。
- · 请勿将其置于靠近火的位置,因为这样可能会导致本产品变形或故障。
- · 请勿使用汽油、油漆稀释剂和电气触点清洁剂等,因为此类材料可能会导致本产品变形或故障。

耳机注意事项

可充电电池注意事项

此款耳机配备有一块可充电电池(锂离子电池)。 充电盒配备有一块可充电电池(聚合物锂电池)。

- · 如果电池液进入眼睛,请勿揉搓。应用洁净的水(如自来水)彻底冲洗并立即就医。
- · 如果电池液泄漏,请勿用手接触液体。如果液体留在产品内,可能会导致故障。如果电池液泄漏、请联系当地"鐵三角"经销商。
 - 如果电池液进入您的口中,应用洁净的水(如自来水)反复漱洗并立即就医。
 - 如果您的皮肤或衣服沾到了液体,立即用水清洗受到影响的皮肤或衣服。如果您感到皮肤刺激,请就医。
- · 为避免泄漏,产生热量或引起爆炸:
 - 切勿加热、拆卸或改装电池,也不要将其靠近火源。
 - 请勿试图用钉子刺穿,用锤子打或踩在电池上。
 - 请勿摔本产品或使之受到强烈冲击。
 - 请勿使电池受潮。

- · 请勿在下述场所使用,遗留或存放电池:
 - 暴露在阳光直射下或高温、潮湿的地方
 - 暴露在烈日直射下的车内
 - 靠近如热风调节器等热源
- · 请仅使用随附 USB 线来充电,以避免出现故障或引发火灾。
- · 用户无法自行更换本产品的内部可充电电池。若电池已充满电后,使用时间明显缩短,这说明电池可能已达到其使用寿命。如果出现这种情况,需要维修电池。关于维修的详情,请联系当地"鐵三角"经销商。
- · 处理本产品时,内置的可充电电池需要妥善处理。请联系当地"鐵三 角"经销商,咨询电池的正确处理方法。

针对美国用户

FCC声明

警告

本设备符合FCC规则第15部分的要求。其运行应符合以下两个条件:(1) 本设备不得造成有害干扰,以及(2)本设备必须承受任何干扰,包括可能导致意外运行的干扰。

注意

请注意,任何进行本说明书中未明确许可的改动或改装,都可能 导致用户丧失使用本设备的权利。

注:本设备已经过测试,证实符合FCC规则第15部分之B类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护,以防在一般住宅环境中造成有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量,若未依照指示安装及使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。然后,并不保证在特定安装方式下不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收产生有害干扰(可通过开、关设备判定),建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰;

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的间距。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助。

射频暴露声明

本发射机不得与其他系统中使用的任何其他天线或发射机协同 工作或一起操作。本设备符合FCC针对未受控制环境所制定的辐 射暴露限制,并符合FCC射频(RF)暴露规范。本设备的射频能量 极低,被视为无需对特定吸收率(SAR)进行测试便符合要求。

针对加拿大用户

加拿大工业部声明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本设备符合加拿大工业部免许可RSS标准的要求。其运行应符合以下两个条件:(1)本设备不得造成干扰,以及(2)本设备必须承受任何干扰,包括可能导致设备意外运行的干扰。

根据加拿大工业部规定,本无线电发射机只能使用加拿大工业部 针对发射机所许可之类型与最大(或最小)增益的天线操作,为了 降低对其他用户造成无线电干扰的可能,选择天线类型和其增益 时应使等向放射功率(e.i.r.p.)不超过必要等级,以便可以成功通 信。

本设备符合针对未受控制环境所制定之RSS-102射频暴露限制。

CMIIT ID:2018DJ6242



此标记小于规定的大小,因此不会在本产品上显示。

使用注意事项

- · 请在使用前阅读所连接设备的用户手册。
- · 对于在使用本产品时发生的意外事件所引起的数据丢失, 鐵三角将不 会以任何方式负责。
- 在公共交通工具或是其他公共场所,请保持声音较低以免打扰到其他人。
- 请在播放音乐之前将设备的音量调到最低。
- · 在干燥环境之下使用本产品时,您可能会感觉到耳朵里有一种刺痛感。这是由您身体内积累的静电导致的,而非产品故障所致。
- 请勿使本产品受到强烈冲击。
- · 请勿在阳光直射下,加热装置附近或在炎热、潮湿或灰尘多的地方存放本产品。
- · 当本产品使用较长一段时间后,可能会因为紫外线(尤其是阳光直射) 和磨损而褪色。
- · 连接或拔出USB充电线时,请务必捏住插头。用力拉扯USB充电线可能导致连接线被扯断或出现意外情况。
- · 不使用USB充电线时请将其从充电盒中拔出。
- 若在USB充电线仍处于连接状态时将充电盒放入包内, USB充电线可能会缠住、扯断或破损。
- · 不使用本产品时,请将其存放在附带的充电盒中。
- 仅当使用移动电话网络时本产品才可用于拨打电话。不保证支持使用 移动数据网络的聊天应用程序。
- · 如果您在电子设备或发射机(如移动电话)附近使用本产品,则可能会 听到多余的噪音。在这种情况下,将本产品远离电子设备或发射机。
- 如果您在电视或无线电天线附近使用本产品,则可能会在电视或无线 电中看到或听到信号噪音。在这种情况下,将本产品远离电视或无线 电天线。
- · 为保护内置可充电电池,每6个月至少充电一次。如果两次充电时间间隔太久,可能会缩短可充电电池的使用寿命或可能无法充电。


- · 本产品充电时应远离阳光直射,并保持良好通风。否则电池可能劣化, 缩短持续使用寿命,或可能无法充电。
- · 此款耳机具有防水性,但充电盒不防水。耳机潮湿时请勿充电。否则可能导致本产品出现故障。
- · 如果本产品长期不用,将其存放在通风良好、远离高温高湿的地方。
- · 请勿将本产品放在烈日直射下的车内。否则可能会出现故障。
- · 利用本产品的直通聆听模式,您可以听到内置收音头拾取的环境声音。根据所播放音乐的音量,可能听不见外界声音。此时请降低音乐的音量。
- 根据外界情况,即便使用本产品的直通聆听模式,也可能听不见外界声音。请勿在因听不到声音而可能导致危险的环境下使用本产品(例如在车辆很多的地方)。
- · 请用一根手指操作触控式传感器。用尖头的物体(例如圆珠笔或铅笔) 进行操作不仅会导致操作不正确,还可能会损坏触控传感器。
- · 请勿用指尖触碰触控传感器。否则可能会导致指甲被弄断。
- 如果触碰时本产品完全不运行或无法正常运行,请确认其它手指、手的其它部分或衣角没有触碰到。此外,如果您戴着手套或指尖较为干燥,本产品可能也无法正常工作。
- · 如果触控式传感器沾有汗液,本产品可能无法正常运行。操作本产品 前请擦除污渍。

防水性能

- · 本产品的防水性能(相当于IPX5)旨在防止液体(如汗水或流动水)进入本产品中。
- · 尽管本产品的防水性相当于IPX5,但播放声音的零件却不防水,如果 有水进入该零件可能会有损其播放声音的能力。
- · 本产品并非完全防水。请勿故意使其浸水或在水中使用。另外,请勿使 其接触汗液和水以外其他液体(如肥皂水)。
- 如果本产品上沾有汗液或沙子,请用常温(10到35°C)的清水或缓慢流动的自来水冲洗,而不要使用肥皂水。请勿使"发声部分"(不防水)直接接触水。有关详情,请参阅使用说明书(可从本公司的主页下载)中的"清洁",擦除污渍。
- · 本产品不防潮。请勿在高湿度环境(如浴室或桑拿房)中使用本产品。 否则可能会出现故障。


提供更舒适的蓝牙®通信体验

本产品的有效通信范围根据障碍物和无线电波的状况而有所差异。 如需获得最佳体验,使用本产品时请尽量靠近蓝牙设备。为尽可能减 轻噪音和声音干扰,使用者应避免处于产品遥控器和蓝牙设备之间, 也应避免在本产品天线(R侧)与蓝牙设备之间放置其他障碍物。



结构名称及功能

耳机











充电盒充电时会亮起。




- · USB充电线 (30厘米长)
- · 耳套*1 (XS、S、M、L)
- · 耳鳍*¹ (XS、S、M、L)
- · COMPLY™海绵耳套*2(M)

- *1 购买时,主装置上已连接有中型耳套/耳鳍。
- *2 有关COMPLY™海绵耳套的使用、维护以及更换方法,请参见"COMPLY™海绵耳套",该文件可从我们的网站下载。

对电池充电

对耳机和充电盒充电

- · 第一次使用时请将电池充满。
- · 可充电电池电量不足时,本产品会通过耳机发出嘀嘀声,耳机指示灯将闪烁红灯。这些嘀嘀声响起时,请对电池充电。
- · 将耳机充满大约需要2小时,将充电盒充满大约需要3小时。(该时间根据使用条件的不同而有所差异。)
- 1. 连接附带的USB充电线 (micro USB类型B侧) 至充电盒的充电接口。
 - ·附带的USB充电线仅适用于本产品。请勿使用任何其他USB充电线。
 - · 将USB充电线插入USB端口或充电接口时,请在直接(水平)插入之前确认接头朝向正确的方向。
- 2. 连接附带的USB充电线(USB类型A侧)至计算机,开始对充电盒充电。




· 充电期间, 充电盒背面的充电指示灯 (用于充电盒) 会如下亮起:

充电盒的充电状态	充电指示灯	●红色●蓝色
70 SMF370 S (VIS	亮起	足模式
正在充电	•	亮起红灯
充电完成	•	亮起蓝灯
充电故障	**	闪烁红灯



对电池充电

3. 将耳机放入充电盒。



4. 关闭充电盒盖,开始对耳机充电。



· 充电期间, 充电盒正面的2个充电指示灯(用于耳机)会如下亮起:*1

耳机的充电状态	充电指示灯	●红色●蓝色
400000000000000000000000000000000000000	亮起模式	
正在充电		亮起红灯
充电完成	•	亮起蓝灯 (3分钟后熄灭。)
充电盒的电池电 量低。	₩.	
充电故障	***	红色指示灯快速闪烁。



- *12个充电指示灯显示左右耳机的充电状态。
- *2 未连接USB充电线时会亮起。
- 5. 充电完成时,从计算机拔出USB充电线(USB类型A侧)。
- 6. 从充电盒的充电接口拔出USB充电线 (micro USB类型B侧)。

对电池充电

在充电盒中对耳机充电

充电盒内置可充电电池。如果已对充电盒充电,则无需使用USB充电线即可对耳机充电。

- · 可充电电池电量不足时,本产品会通过耳机发出嘀嘀声,耳机指示灯将闪烁红灯。这些嘀嘀声响起时,请对电池充电。
- 1. 将耳机放入充电盒。
- 2. 关闭充电盒盖,开始充电。
 - · 充电期间,充电盒正面的2个充电指示灯(用于耳机)会亮起。*
 - *有关指示灯的状态,请参见"对耳机和充电盒充电"(第6页)。另外,如果充电盒完全放电,即便将耳机放入充电盒,充电指示灯也不会亮起。



通过蓝牙无线电通信连接

要将产品连接到蓝牙设备,本产品需要与设备进行配对(注册)。

配对蓝牙设备

- · 阅读蓝牙设备的用户手册。
- · 将蓝牙设备放置在产品1米以内的位置,正确进行配对。
- · 若要确认配对进程,请在执行此步骤时佩戴本产品,聆听确认音。
- 1. 从充电盒中取出本产品。
 - · 右侧指示灯将快速闪烁蓝色。
- 2. 使用蓝牙设备开始配对过程,并搜索本产品。 若蓝牙设备找到本产品,设备上将显示"ATH-SPORT7TW"。
 - · 有关使用蓝牙设备的信息,请参阅设备的用户手册。
 - ·本产品可能显示为"ATH-SPORT7TW"或"BLE_ATH-SPORT7TW"。选择所显示的任何一个名称。如果同时显示两个名称,则选择"ATH-SPORT7TW"。
- 3. 选择"ATH-SPORT7TW", 使本产品与您的蓝牙设备配对。
 - · 部分设备可能需要口令。在这种情况下,输入"0000"。口令也被称为密码、PIN码、PIN号或口令。
 - · 配对完成时,本产品发出一声确认音。



关干配对

连接新的蓝牙设备时,需要将其与本产品配对。一旦该蓝牙设备与本产品配对成功,则不需要再次配对。但在以下情况下,即便蓝牙设备之前已进行配对,仍需要重新配对。

- · 如果本产品被从蓝牙设备的连接历史记录中删除。
- · 如果本产品曾被送去维修。
- · 如果与8个或以上的设备配对。(本产品最多可保存7个设备的配对信息。已与7个设备配对后再配对新设备时,设备最早连接日期的配对信息将被新设备的信息覆盖。)


本产品可以使用蓝牙无线电通信连接到设备以及播放音乐、接听来电等。使用本产品可满足您的各种需求。 请注意,"鐵三角"无法保证显示操作,如电池电量显示或通过蓝牙设备实现的应用。

电源ON/OFF开关

电源		操作
ON	从充电盒中取出本产品。	
OFF	将本产品放入充电盒。	

佩戴本产品

如图所示,将标为"L"(左)的耳机插入左耳,标为"R"(右)的耳机插入右耳。



解锁

从耳朵取下耳机时,触摸式传感器会锁定,以防止误操作。配对后,当您触摸一下右(R)传感器时,会发出解锁音,即可使用触摸式传感器。




听音乐

- · 若是第一次连接,通过蓝牙无线电通信将本产品与设备配对。若已完成本产品与蓝牙设备的配对,则打开蓝牙设备的蓝牙连接和本产品。
- · 使用蓝牙设备开始播放,必要时请参考设备的用户手册。

触摸式传感器(右(R)侧)

触摸	播放/暂停	播放或暂停音乐和视频播放。
触摸(2次)	快进	播放下一曲。
触摸(3次)	快退	播放上一曲。
长按(约2秒)	语音识别功能	根据所连接的设备,启动设备的语音识别功能(例如兼容iOS设备的Siri语音助手)。

· 部分智能手机上的音乐和视频播放可能无法使用某些控件。



触摸式传感器(左(L)侧)

	触摸	音量增大	音量调高一档。
İ	触摸(2次)	音量减小	音量调低一档。


· 某些设备的音量控制可能无法适用于本产品。

使用外部声音模式

- · 在外部声音模式下,您无需取下耳机也可以通过内置收音头听见外界声音。
- ·根据所播放音乐等声音的音量,有时可能听不见外界声音。在这种情况下,请调低音乐等声音的音量。
- · 根据外界情况等条件,即便启用本产品的外部声音模式,也可能听不见外界声音。请勿在因听不到外界声音而可能导致危险的环境下使用本产品,例如在车辆很多的地方。
- · 外部声音模式开启后,音乐等声音的音量会自动降低以增强外界声音。
- ·根据本产品使用环境的不同,可能无法启动外部声音模式。在这种情况下,将耳机放入充电盒,然后再取出。
- · 外部声音模式开启后,请勿用手遮住收音头。否则会发出过大啸叫声,可能会损害您的听力。

若要打开外部声音模式模式,长按左(L)耳机的触摸式传感器(约2秒)。

- · 若要关闭外部声音模式,再次长按触模式传感器(约2秒)。
- · 每次开启或关闭此模式时都会发出一声确认音。



拨打电话

- · 若蓝牙设备支持电话功能,可使用本产品拨打电话。
- · 若蓝牙设备接到来电,会通过右(R)耳机响起铃声。
- · 若您正在听音乐时接到来电,音乐播放会停止。通话结束时,音乐会继续播放。*1

何时	功能	操作
+ \(\) \(\) \(触摸右(R)耳机的传感器。	接听来电。
接收来电	长按右(R)耳机的传感器(约2秒)。	拒接电话。
通话中*2*3	长按右(R)耳机的传感器(约2秒)。	结束通话。

- *1 根据蓝牙设备的不同,音乐可能不会继续播放。
- *2 可在蓝牙设备侧调节通话音量。
- *3 只能通过右(R)耳机听到通话声音。
 - · 以上所述的通话控制可能不适用于某些智能手机。

自动关机功能


5分钟内未连接到设备,将自动关闭本产品。

复位功能

如果本产品不能工作或发生其他故障,将耳机放入充电盒,同时参阅"对电池充电"(第6页),并连接提供充电电源的USB充电线,然后复位本产品。

拔出USB充电线后重新连接时,可解决遇到的任何问题。若问题仍然存在,请联系当地"鐵三角"经销商。

重置不会更改任何设置(配对信息设置等)。



智能手机应用程序

可以使用"鐵三角"提供的智能手机应用程序,以更加方便地使用本产品。



CONNECT App iOS, Android



https://app.at-globalsupport.com





关于耳机指示灯

每个耳机的指示灯按照以下说明指示本产品的状态。

状态		指示灯显示模式 ●蓝色	
配对	搜索设备	•••••••••••	快速闪烁
连接	正在连接	••-···	闪烁
电池电量	电池电量低	配对或连接时,从蓝色变为红色。	

关于语音指导

在以下情形下,本产品会提供英语语音指导。

情形	语音指导
打开电源时	Power on
关闭电源时	Power off
连接蓝牙时	Bluetooth connected
断开蓝牙时	Bluetooth disconnected
电池电量低	Low battery
外部声音开启	Hear-through
外部声音关闭	Off

清洁

养成定期清洁本产品的习惯,以确保产品可长时间使用。请勿使用酒精、油漆稀释剂或其他溶剂来清洁耳机。

耳机

- · 清洁耳机时,请取下耳套。
- ·如果耳机上沾有汗液或沙子等污垢,请用常温(10到35°C)的清水或缓慢流动的自来水清洗。不要使用肥皂水。
- · 请清洗耳机外侧。请勿对着声音播放零件或收音头(不防水区域)直接喷水。
- · 请用手清洗,不要使用刷子或海绵。
- · 虽然耳机具有相当于IPX5的防水能力,但声音播放零件和收音头不防水。如耳机渗入水分,可能导致无法发声或听不见声音。
- ·皮肤上的天然油脂很容易在耳套附件零件积聚(参见下图)。如果未清洁这些区域,可能会引起耳套分离。请对这些区域进行 定期清洁、请勿触摸产生声音的脆弱区域。否则可能会出现故障。



清洗后,按照下列步骤擦干本产品。

- 1. 使用干燥、洁净柔软的布充分擦去表面水气。
- 2. 握紧耳机,来回摇晃约20次,直至没有水珠飞洒出来为止。
 - · 如果声音播放区域和收音头内残留水气,则可能导致本产品无法发声。在这种情况下,如右图所示,在平面上铺一块布,将声音播放零件与收音头分别向下朝着布来回摇晃约20次。
- 3. 请使用干燥、洁净柔软的布轻轻按压本产品,擦去声音播放零件与收音头缝隙之间 残留的水分。



- 4. 将本产品放在通风良好的阴凉处充分晾干。
 - · 请勿使用吹风机的热风直接吹向本产品。
 - · 请勿用棉签等类似物品擦去缝隙内的水分。

清洁

充电盒、USB充电盒与耳套

- · 使用干布擦去充电盒上的污垢。
- · 请及时擦去溅到充电盒电池接口、充电端子等部位上的水气,例如汗液,否则可能因锈蚀造成故障。
- ·如果USB充电盒有污垢,使用后立即用干布擦拭连接线。连接线如未清洁干净可能会导致劣化,并随着时间的推移逐渐硬化,导致发生故障。
- · 如果充电线的USB端子有污垢,请使用干布擦拭。
- ·清洁耳套时,将其从无线耳塞中移除并用稀释的温性清洁剂进行手动清洁。清洁完成后,等其干燥方可使用。
 - · 如果本产品长期不用,将其存放在通风良好、远离高温高湿的地方。


耳套

耳套大小

本产品包括4种尺寸(XS、S、M 和 L)的硅胶耳套。购买时,本产品上已连接有中型硅胶耳套。 为确保最佳音质、请选择最适合您的耳套尺寸,并调节耳套贴合耳朵。如果耳套未贴合耳朵,可能难以听到低音。

更换耳套

取下旧耳套,并将新耳套成一定角度推到无线耳塞上以便连接(如图所示)。用力推动耳套以便耳套内部展开,并将耳套尽可能深地推到支柱上。



- · 由于耳套很容易变脏,请定期取下耳套并清洁。使用有污垢的耳套可能导致无线耳塞本身变脏,从而引起音质劣化。
- · 耳套属于消耗品,保存和使用时均会磨损。如果耳套松动且易于取下或看似已磨损,请购买新的耳套。
- · 重新连接之前取下的耳套时,请务必确保它们已连接牢固。如果耳套分离且遗留在耳朵中,可能会受伤或引起不适。


耳鳍

耳鳍尺寸

本产品包括4种尺寸(XS、S、M和L)的硅胶耳鳍。购买时,本产品上已连接有中型硅胶耳鳍。 选择并安装适合的耳鳍。

更换且鳍

- · 将耳鳍从耳机后部拉下,然后向前推,穿过耳套,即可取下 耳鳍。安装新耳鳍,将耳鳍的凹槽卡在耳机外缘的凸片上。
- · 确认左右耳鳍正确安装到耳机。





故障排解

问题	解决措施
未接通电源	· 为本产品充电。
无法配对。	· 有关兼容型号的信息,请访问我们的网站。确认蓝牙设备是否使用2.1版+EDR或更高版本进行通信。 · 将本产品与蓝牙设备放在1米的范围内。 · 设置蓝牙设备的配置文件。有关设置配置文件的步骤,请参阅蓝牙设备的用户手册。 · 删除产品与蓝牙设备的配对信息,然后将产品与该设备再次配对。 · 搜索时,在您的蓝牙设备上本产品可能显示为"ATH-SPORT7TW"或"BLE_ATH-SPORT7TW"。选择所显示的任何一个名称。如果同时显示两个名称,则选择"ATH-SPORT7TW"。
无声音/声音微弱。	· 打开本产品和蓝牙设备的电源。 · 调高音量。 · 确认本产品和蓝牙设备已通过A2DP(或音频设备)连接。 · 停用本产品与蓝牙设备的配对,然后将本产品与该设备再次配对。 · 移除本产品与蓝牙设备之间的障碍,如人员、金属或墙体,使本产品和设备尽量靠近。 · 将蓝牙设备的声音输出切换到本产品。
左(L)右(R)耳机未连接(左(L)侧不出声)。	·确认电池电量是否耗尽。 ·将耳机放入充电盒,关闭盖子。然后再次取出耳机。 ·如果执行上述程序后再次发生此问题,可能是左(L)右(R)耳机之间的连接断开。请按照以下步骤进行手动连接。 ·当耳机未连接到蓝牙设备且指示灯快速闪烁蓝色时,同时触摸左(L)右(R)触摸式传感器两次。此时左(L)右(R)指示灯变成红色。片刻之后,左(L)指示灯缓慢闪烁蓝色,表示左(L)右(R)耳机已连接。

故障排解

问题	解决措施
声音失真/有噪音/声音中断。	· 调低音量。 · 使本产品远离发射微波等无线电波的设备和无线路由器。 · 榜本产品远离电视、收音机和其他内置调谐器的设备。这些设备也受本产品的影响。 · 关闭蓝牙设备的均衡器设置。 · 移除本产品与蓝牙设备之间的障碍,使二者尽量靠近。有关详细信息,请参阅"提供更舒适的蓝牙通信体验"(第4页)。 · 将连接编解码器更改为SBC,或许可以改善连接状态。可以使用智能手机应用程序调节本产品。
无法听到来电声音/来电声音太小。	· 打开本产品和蓝牙设备的电源。 · 调高音量。 · 确认本产品和蓝牙设备已通过HFP/HSP(或通话连接)连接。 · 停用本产品与蓝牙设备的配对,然后将本产品与该设备再次配对。 · 将蓝牙设备的声音输出切换到本产品。
充电盒无法充电。	·请确保附带的USB充电线正确连接,对本产品充电。
耳机无法充电。	· 对充电盒充电。 · 使用干布擦去充电端子上的污垢。
触摸式传感器无法正常工作。	· 从耳朵取下耳机时,先解锁。
外部声音模式无法启动。	· 将耳机放入充电盒,关闭盖子。然后再次取出耳机。

- · 由于每个蓝牙设备的操作要求不同,请参阅相关蓝牙设备的用户手册。
- · 如果问题仍然存在,请复位本产品。若要复位本产品,请参阅"使用本产品"中的"复位功能"(第13页)。

规格

耳机

类型	动圏	
驱动单元	5.8 mm	
灵敏度	91 dB/mW	
频率响应	20~25,000Hz	
阻抗	14ohms	

收音头

类型	MEMS
指向性	全方位
灵敏度	-42dB (1V/Pa, 1kHz 时)
频率响应	100~8,000Hz

通信规范

通信系统	蓝牙版本5.0
射频输出	4.74 mW EIRP
最远通信距离	视线 - 约10米
频带	2.402GHz~2.480GHz
调制方法	FHSS
兼容的蓝牙配置文件	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
支持编解码器	AAC、SBC
支持的内容保护方法	SCMS-T
传输频带	20~20,000 Hz

其他

电源	耳机:DC 3.7 V锂离子电池/ 充电盒:DC 3.7 V聚合物锂电池
充电时间	耳机:大约2小时*/充电盒:大约3小时*
工作时间	连续传输时间(音乐播放):最多约3.5小时*(耳机),最多约17.5小时*(使用配套充电盒)
重量	耳机:约6.4 g(左(L)侧),约6.4 g(右(R)侧)/充电盒:大约64 g
工作温度	5°C~40°C
配件	・USB充电线 (30厘米USB类型A/Micro USB类型B) ・耳套 (XS、S、M、L) ・COMPLY™海绵耳套 (M) ・耳鳍 (XS、S、M、L)
单独出售	· 耳套

^{*} 上述指标会因使用条件而有差异。

- · 蓝牙®文字商标和徽标归蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG, Inc.)所有其他商标均归其各自所有者所有。
- · "AAC"徽标是杜比实验室的商标。
- · Apple、Apple徽标为Apple Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
- · App Store是Apple Inc.的服务标志。
- · Google Play和Google Play徽标均为Google LLC的商标。

本产品的性能在不断改进中,如有变更,恕不另行通知。