


HP-EP2



Premium Replacement Earpads

*Coussinets d'oreille de remplacement de
qualité supérieure*

Fundas de recambio de alta calidad

For Models:

Modèles concernés :

Para los modelos:

ATH-M60x, BPHS2, BPHS2C & BPHS2S

HP-EP2

1. Remove the existing earpad by holding the earcup and pulling the earpad off (**Figure A**).

NOTE: both earpads should be replaced at the same time.


Retirer le coussinet d'oreille existant en maintenant la coupelle et en tirant sur le coussinet (**Figure A**).

REMARQUE : les deux coussinets doivent être remplacés en même temps.

Retire la funda actual. Para ello agarre la funda y tire de ella (**Figura A**).

NOTA: es necesario sustituir las dos fundas al mismo tiempo.

Figure A




HP-EP2

2. Slide the new earpad's flange into the slot of the earcup (Figure B).

Glisser la bride du nouveau coussinet d'oreille dans la fente de la coupelle (Figure B).

Deslice el reborde de la nueva funda en la ranura del audifono (Figura B).

Figure B




HP-EP2

3. Gently stretch the flange over the slot wherever necessary, until the pad is securely in place (**Figure C**).

Tirer délicatement la bride sur la fente, le cas échéant, jusqu'à ce que le coussinet soit bien en place (**Figure C**).

Estire con cuidado el reborde sobre la ranura todo lo necesario hasta que la funda esté bien encajada (**Figura C**).

Figure C



audio-technica

Audio-Technica U.S., Inc.
1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA

www.audio-technica.com © 2018 Audio-Technica Corporation P52712