



# ATW-C4100

用户手册  
可更换话筒收音头

audio-technica

感谢您购买本产品。在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保存本手册，以供将来参考。

## ■ 安全预防措施

虽然本产品采用安全设计，但使用不当仍可能发生事故。为了确保安全，使用本产品时请注意全部警告和提醒。

## ■ 本产品注意事项


- 切勿让本产品遭受强烈冲击，以避免发生故障。
- 切勿拆开、改装或尝试维修本产品。
- 切勿用湿手握持本产品，以免触电或受伤。
- 切勿将本产品存放在阳光直射的地方、加热装置附近或者炎热、潮湿或多尘的地方。

## ■ 使用注意事项


- 请勿直接触摸或刮擦连接点表面。
- 在安装 / 拆除收音头时，请确认已关闭发射机电源。
- 在安装收音头时，请不要强行用力。否则本产品可能会损坏。

## ■ 安装/拆卸本产品

### ■ 安装方法



### ■ 拆卸方法




## ■ 规格


元件 动圈  
指向性 心型指向  
重量 143 g

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

### ■ 指向性



### ■ 尺寸



Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

©2018 Audio-Technica Corporation

Global Support Contact: [www.at-globalsupport.com](http://www.at-globalsupport.com)

Made in Japan

142419111-09-01 ver.1 2018.04.01