

PRO 41 MICROPHONE DYNAMIQUE CARDIOÏDE



- Offre une reproduction vocale étendue et naturelle
- Interrupteur silencieux MagnaLock™
- Aimant au néodymium Hi-ENERGY® pour une meilleure sortie et réponse transitoire
- Ecran de type sphérique à deux niveaux atténuant le bruit du vent et les "pops" en proximité
- Contacts des connecteurs de type XLRM plaqués or, résistants à la corrosion
- Suspension anti-choc intégrée de qualité supérieure pour une atténuation des bruits de manipulation
- Corps robuste entièrement métallique
- Directivité cardioïde pour une meilleure isolation de la source sonore et une réduction de la prise de son latérale et arrière

La sortie du microphone est symétrique basse impédance, XLR male, 3 broches. Le signal symétrique est entre les broches 2 et 3, le point chaud est en deux (la tension positive sur le point chaud est générée par une pression acoustique positive sur la capsule). La masse (blindage) est sur la broche 1.

Type de connecteur	Masse	Audio "+"	Audio "-"
XLR	Broche 1	Broche 2	Broche 3
1/4" "TRS"	Manchon	Extrémité	Anneau
1/4"	Manchon	Extrémité	Manchon

Pour éviter une annulation de la phase et un son de mauvaise qualité, tous les câbles de micro doivent être raccordés de manière consistante: broche 1 avec broche 1, etc. Pour obtenir une entrée de micro de haute impédance (Hi-Z), connectez un câble symétrique Lo-Z à un transformateur Hi-Z adéquat (A-T CP8201 ou équivalent) et branchez le transformateur à l'entrée de l'appareil audio.

Quand le PRO 41 est utilisé en association avec une enceinte de monitoring de scène, l'enceinte doit être placée à 180° hors axe (en arrière du microphone). Cet emplacement, associé à la directivité cardioïde uniforme du microphone, permet de réduire encore plus les risques de larsen indésirables.

Le PRO 41 est équipé d'un bouton on/off MagnaLock. Ce bouton spécial opère silencieusement et peut être verrouillé en position "on" pour éviter d'éteindre malencontreusement le microphone pendant l'utilisation. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers le haut en position "on" (Fig. 1a). A l'aide d'un petit tournevis à tête fraisée plate, tournez la petite vis au centre du bouton de 90 degrés (un quart de tour) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 1b). Ne forcez jamais sur la vis. Quand la fente de la vis est à l'horizontale (perpendiculaire au corps du microphone), le bouton est verrouillé. Pour le déverrouiller, tournez la vis de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fente de la vis soit à nouveau verticale (parallèle au corps du microphone). N'essayez jamais de tourner la vis de plus de 90 degrés ou un quart de tour. Le bouton n'est verrouillable qu'en position "on". N'essayez pas de tourner la vis quand le bouton est en position "off".

Veillez à ce que qu'aucune particule étrangère ne rentre dans la bonnette anti-vent. Une accumulation de limaille de fer ou d'acier sur le diaphragme et/ou de corps étrangers dans les mailles de la bonnette anti-vent peut dégrader les performances.


PRO 41 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

TYPE	Dynamique
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	90-16 000 Hz
NIVEAU DE SORTIE	-55 dB (1,7 mV) réf 1V/Pa*
IMPÉDANCE	300 ohms
COMMUTATEUR	On/off
POIDS (sans le câble et les accessoires)	304 g (10,7 oz)
DIMENSIONS	Longueur 185,0 mm (7,28"), diamètre de la tête 53,1 mm (2,09")
CONNECTEUR DE SORTIE	Type XLRM 3 broches intégré
CÂBLE	Câble de 4,5 m (15,0') avec un connecteur de type XLRM à l'extrémité microphone et un connecteur de type XLRM à l'autre extrémité
ACCESSOIRES FOURNIS	AT8470 Quiet-Flex™ pince pour pied fileté 5/8"-27; adaptateur fileté pour 5/8"-27 à 3/8"-16; étui souple de protection

† Afin de contribuer au développement des normes, A.T.U.S. fournit tout renseignement sur ses méthodes de test aux professionnels de l'industrie qui en font la demande.

* 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL

Les caractéristiques techniques sont soumises à des changements sans préavis.



Position déverrouillée




Fig. 1a

Position verrouillée




Fig. 1b

Ne pas tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller



Fig. 1c

N'essayez pas de verrouiller le bouton en position "off"



Fig. 1d



Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224
 Audio-Technica Limited, Old Lane, Leeds LS11 8AG Angleterre
 www.audio-technica.com